



Pizza. Mata sensoryczna NS 2293



Wiek

- 6 miesięcy+

Sensoryczna mata w formie pizzy z mocowanymi na rzep plasterkami warzyw i wędlin i ziół. Dzięki elementom mocowanym na rzep praca terapeutyczna w zakresie stymulacji zmysłu wzroku i dotyku będzie intensywniejsza i przyjemniejsza. Dzieciom dostarczy wiele godzin kreatywnych doświadczeń z różnymi fakturami i materiałami. Tkanina PCW pozbawiona ftalanów oraz antypoślizgowy spód zapewnią bezpieczeństwo i komfort podczas zabawy.

Specyfikacja

- śr. maty z obrzeżem: 140 cm;
- 16 elementów mocowanych na rzep: 2 x pomidor, 2 x brokuł, 2 x oliwka, 2 x ogórek, 2 x pieczarka, 2 x bazylia, 2 x boczek, 2 x salami;
- materiał: drelch, welur, bezftalanowa tkanina PCW, antypoślizgowa tkanina PCW, wypełnienie pianka poliuretanowa.

SI IN NS 2293 10/20



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Pizza przeznaczona jest dla dzieci powyżej 6 miesięcy.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.




Użytkowanie

- Matę należy ułożyć na płaskiej powierzchni, wolnej od ostrych krawędzi.

Konserwacja. Ogólne zasady postępowania

- Czynności konserwacyjne powinny być powtarzane w regularnych odstępach czasu. Wszystkie zabiegi dotyczące konserwacji i montażu powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.
- Należy regularnie sprawdzać tkaninę w poszukiwaniu dziur i przetarć.
- Elementy z tkaniny PCW systematycznie kontrolować pod kątem ich odpowiedniego umiejscowienia oraz defektów oraz pęknięć.
- W razie uszkodzeń w miarę możliwości niezwłocznie dokonać naprawy.
- W przypadku, gdy regeneracja jest niemożliwa należy zaniechać użytkowania.
- W przypadku uszkodzenia artykułu lub jego elementów – ze względów bezpieczeństwa – należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.



Konserwacja elementów z pianki i PCW

- Myć lub przecierać wilgotną szmatką namoczoną w roztworze wody z mydłem. Następnie miękką ściereczką wytrzeć wszystkie elementy do sucha.
- Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton, benzyna, ponieważ mogą uszkodzić lub odbarwić pokrycie.
- W celu dezynfekcji wyrobu stosować środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.

Zalecenia

1. Nie umieszczać produktu w pobliżu ognia lub innych źródeł ciepła.
2. Nie używać na nierównym podłożu lub powierzchni o ostrych krawędziach.
3. Nie wystawiać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
4. Używać zgodnie z instrukcją obsługi.
5. Prosimy zachować instrukcję.
6. W przypadku uszkodzenia artykułu – ze względów bezpieczeństwa – należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.

