



# Materacyk i osłonki do stojaka SI NS 2270



Materac składa się z połączonych ze sobą części, dzięki czemu po złożeniu nie zajmuje dużo miejsca i jest łatwy w przechowywaniu. Zapewnia bezpieczeństwo i komfort użytkowania amortyzując uderzenia podczas aktywności ruchowej przy stojaku SI, drabince gimnastycznej czy jako element toru przeszkód. Osłonki stanowią niezbędny element wyposażenia stojaka do podwieszenia sprzętu w terapii integracji sensorycznej. Zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowania amortyzując uderzenia podczas aktywności. Szybki i łatwy montaż na elementach stelażu umożliwiają mocowania na rzep.

## Specyfikacja produktu:

- materac – wym. po rozłożeniu: 182 x 300 cm, gr. 3 cm; materiał: tkanina PCW; wypełnienie: pianka; kolor: niebieski;
- osłonki – 6 szt., 2 x o wym.: 10 x 10 x 200 cm, 4 x o wym.: 9 x 5 x 70 cm; materiał: tkanina PCW, pianka; kolor: szary, niebieski; mocowanie na rzep

SI IN NS 2270 05/20



**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
[www.nowaszkoła.com](http://www.nowaszkoła.com)  
tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

## OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat – ryzyko utraty równowagi
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. **Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.**



## Ważne!

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Prosimy o zachowanie tej informacji na przyszłość. Używać tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Materac przeznaczony jest do aktywności przy stojaku SI, drabince gimnastycznej czy jako element toru przeszkód.

## Ważne informacje

- tkanina zewnętrzna i wypełnienie środka wykonane z certyfikowanych surowców;
- materac wykonany z materiałów odpowiednich dla dzieci;
- materac i osłonki spełniają normy dotyczące sprzętów gimnastycznych;
- produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczenia;
- tylko do użytku pod nadzorem osoby dorosłej;
- zawsze należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa.

## Użytkowanie

Materac należy ułożyć na płaskiej powierzchni, stroną antypoślizgową do dołu. Nie należy nakrywać się materacem oraz wykorzystywać go w inny sposób niż jako podłoże do ćwiczeń. Należy odpowiednio dobrać grubość materaca do danego typu aktywności. Osłonki należy umieścić na podstawie oraz wspornikach stojaka SI i dokładnie zapiąć mocowania na rzep. Systematycznie sprawdzać ich odpowiednie umiejscowienie i poprawne zapięcie.

## Konserwacja

- Czynności konserwacyjne powinny być powtarzane w regularnych odstępach czasu. Wszystkie zabiegi dotyczące konserwacji i montażu powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.
- Przecierać wilgotną szmatką namoczoną wodą z mydłem. Następnie miękką ściereczką wytrzeć do sucha.

- Do czyszczenia nie wolno używać żadnych proszków czyszczących oraz agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton oraz benzyna, gdyż mogą uszkodzić lub odbarwić tkaninę.
- W celu dezynfekcji produktu używać tylko środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.
- Należy regularnie sprawdzać tkaninę w poszukiwaniu dziur i przetarć. W razie uszkodzeń w miarę możliwości niezwłocznie załatać. W przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa należy zaniechać użytkowania.