



# Wózek 6-osobowy do przewozu dzieci JG 8010

## Wiek

- 6 mies. – 4 lata



Wózek wyposażony jest w 6 foteli z pasami bezpieczeństwa. Drzwi po obu stronach umożliwią samodzielne wejście i opuszczenie wózka z dowolnej strony. Konstrukcja z aluminium znacząco wpływa na lekkość i łatwość przemieszczania pojazdu, a przednie obrotowe koła na płynność manewrów i zwrotność, nawet przy dużym obciążeniu. Wygodna szyna przy kołach ułatwia opiekunowi podjazdy pod krawężniki

## Specyfikacja

- 6-osobowy pojazd dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat.
- Waga: 36 kg.
- Maksymalna waga jednego dziecka – 15 kg.
- Z łatwością mieści się w przejściach i w drzwiach.
- Poręczne do zapinania pasy bezpieczeństwa.
- Trwała i wytrzymała konstrukcja z polietylenu.
- Gumowe opony odporne na przebicie.
- Przednie koła obrotowe na kulkowych łożyskach.
- Hamulce bębnowe na tylnych kołach.

SI IN JG 8010 5/23



**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
[www.nowaszkoła.com](http://www.nowaszkoła.com)  
tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

## OSTRZEŻENIA!

1. Wózek może być poruszany jedynie przez osobę dorosłą.
2. W wózku mogą być przewożone wyłącznie dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat.
3. Maksymalna waga jednego przewożonego dziecka nie może przekraczać 15 kg.
4. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
5. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



- Reflektory bezpieczeństwa zapewniają widoczność pojazdu po zmroku.
- Wymiar 175 cm x 75 cm x 100 cm.
- Obciążenie: do 100 kg.
- Dostarczany w całości.
- Pasy bezpieczeństwa oraz poduszki do siedzenia mogą zostać wyjęte na czas prania ręcznego przy max. temp. 30° C.
- Do użytku wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

## Instrukcja obsługi

### Kontrola i konserwacja

Należy regularnie sprawdzać działanie hamulców. Upewnij się, że śruby mocujące do mocowania wspornika hamulca są zawsze dokręcone! Raz lub dwa razy w roku nałóż niewielką ilość oleju, sprayu olejowego lub smaru na stawy.

Dokręcenie śrub mocujących maty podłogowej należy regularnie sprawdzać.

Unikaj pozostawiania wózka w bezpośrednim świetle słonecznym przez dłuższy czas. Osłona ochronna jest dostępna jako wyposażenie dodatkowe.

Wózek jest wykonany z lekkich, ale bardzo wytrzymałych materiałów. Rama autobusu dziecięcego składa się z utwardzanych profili aluminiowych oraz rur aluminiowych. Podczas wjeżdżania na krawężniki lub przejeżdżania przez dziury w jezdni rama może się nieco wygiąć. Koła czasami nie mają już kontaktu z podłożem. W takim przypadku ramę można wyrównać. W tym celu tylne koło umieszcza się najpierw na drewnianym kloku lub czymś podobnym, następnie 1-2 osoby mogą wywierać nacisk na przednie koła, aż koła znajdą się w pozycji poziomej.

### System ograniczający

System przytrzymujący składa się z pasa krokowego i dwóch pasów biodrowych lub barkowych. Długość pasa krokowego można regulować za pomocą regulatora pasa pod siedziskiem. Pas biodrowy i barkowy można dopasować do indywidualnego wzrostu dziecka za pomocą dwóch regulatorów. Ważne jest, aby ustawienie nie było zbyt ciasne, aby nie ograniczać zbyt możliwości poruszania się dziecka.

Uwaga: Zbyt luźna regulacja systemu zabezpieczającego spowoduje ograniczenie funkcji zabezpieczającej i może być niebezpieczne dla dziecka. Klamrę paska można otworzyć, naciskając jednocześnie dwoma palcami z boku.

System przytrzymujący nie jest przeznaczony do demontażu przez użytkownika.

### Ostrzeżenie!

**Zawsze używaj systemu zabezpieczającego.**



Podczas wjeżdżania na krawężniki należy lekko nadeprnąć na dolny wspornik ramy, tak aby przód wózka był uniesiony i nie dotykał podłoża. Upewnij się, że przednie koła nie uderzają w krawężniki lub inne wzniesienia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie podwozia.

### **Ważna informacja dotycząca umiejscowienia dzieci**

Podczas wkładania i wyjmowania dzieci hamulec czuwakowy musi być włączony.

Dwa tylne siedzenia są przeznaczone dla najmniejszych dzieci. Oznacza to lepszą stabilność wózka i mniejsze obciążenie dla obsługującego.

Aby zmniejszyć obciążenie ramion opiekuna podczas wchodzenia na krawężniki, zaleca się umieszczanie większych dzieci na środkowych siedzeniach.



Można stosować wyłącznie oryginalne części zamienne oferowane przez producenta.

Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub serwisanta.

### **Czyszczenie**

- Części plastikowe i aluminiowe można czyścić wodą i szczotką.
- Tapicerkę siedziska należy prać ręcznie w temperaturze maksymalnie 30°C. Bez prania w pralce.
- Tekstylia boczne i paski można czyścić wilgotną ściereczką.

### **Zasady gwarancji i reklamacji**

- 2-letnie prawo do reklamacji od daty zakupu na ramę, pudło i części.
- W przypadku niewłaściwego użytkowania nie udzielamy gwarancji.

**WAŻNE!**  
**PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ!**

**Jeśli nie zastosujesz się do tych instrukcji,  
bezpieczeństwo dzieci w wózku może być zagrożone.**

Wózek służy do przewozu maksymalnie 6 małych dzieci w wieku od 6 miesięcy i wadze do 15 kg na dziecko. Maksymalne obciążenie z bagażem nie może przekraczać 100 kg. Wózek nie jest wózkiem komercyjnym i jest specjalnie zaprojektowany do użytku w żłobkach i placówkach opieki nad dziećmi. Wózek dla dzieci jest przeznaczony do użytku na asfaltowych i utwardzonych chodnikach oraz innych utwardzonych ścieżkach. Należy unikać używania go na ścieżkach polnych, leśnych, piaszczystych lub żwirowych.

**Ostrzeżenia!**

- Nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- Zawsze używaj systemu zabezpieczającego.
- Nie pozwalaj dziecku bawić się wózkiem.
- Siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesięcy.
- Ten produkt nie nadaje się do joggingu lub jazdy na rolkach.
- Wózek nie nadaje się do jazdy po zboczach o nachyleniu większym niż 12 stopni. Kąt pochylenia na boki: 12 stopni. W przypadku nieprzestrzegania maksymalnego nachylenia istnieje ryzyko przewrócenia.
- Dodatkowe obciążenia przymocowane do slidera, ścian bocznych lub oparcie pogarszają stabilność wózka i są niedozwolone.
- Podczas użytkowania, drzwi muszą być zawsze zamknięte i zablokowane.

**Instrukcje użytkowania i obsługi**

Wózek nie może być używany przez więcej niż 6 dzieci ani jako pojazd do transportu przedmiotów.

**Dźwignia hamulca i pasek ściągający**

Gdy wózek jest w ruchu, klamka hamulca musi być dociśnięta do klamki –nie do przodu. Hamulce są włączone, dopóki dźwignia hamulca nie jest wciśnięta.



Pasek na rączce służy do przytrzymania dźwigni hamulca na rączce, dzięki czemu ręce nie będą przeciążane podczas długich podróży.

**Ostrzeżenie!**

Pętla na kierownicy musi zawsze przechodzić przez jedną rękę, aby hamulec wózka działał skutecznie po zdjęciu ręki z kierownicy. Nieprzestrzeganie tego oznacza narażenie dzieci na niebezpieczeństwo.



Użyj paska do ciągnięcia, jak pokazano na ilustracji. Przeciągnij pasek wokół kierownicy i dźwigni hamulca pod spodem, tak aby rzep był skierowany do góry. Teraz poprowadź pasek pociągowy do góry, tak aby zapięcie na rzep było zamknięte.

Aby sprawdzić, czy pasek do ciągnięcia jest używany prawidłowo, poluzuj go raz. Jeśli to nie zwalnia uchwytu i dźwigni hamulca, oznacza to, że nie jest on prawidłowo zamocowany.