



Globus polityczno-fizyczny (podświetlany)

Prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

- wyrób należy zabezpieczyć przed mocnymi uderzeniami;
- unikać ustawienia w pobliżu źródeł ciepła oraz intensywnego nasłonecznienia powodującego zmianę koloru mapy;
- do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki;
- nie używać jako lampki nocnej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nie dostosowaniem się do tej instrukcji.

Nie udzielamy gwarancji na działanie żarówek.



MAX 25W (220–240V)



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat
2. Do użytku pod osobistym nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.
5. Przed wymianą żarówki należy odczekać do momentu wystygnięcia żarówki.
6. Zachować opakowanie oraz instrukcję, ponieważ zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.




Globus polityczno-fizyczny RI 3584



SI IN RI 3584 11/09

Instrukcja obsługi



Instrukcja wymiany żarówki

Elementem podświetlającym kulę globusa jest żarówka **MAX 25W (220–240V)** o kształcie eliptycznym (tablicowa).

W przypadku jej uszkodzenia lub przepalenia należy:

- 1–2 Odgiąć półpierścień
- 3–6 Wyjąć kulę globusa z zaczepu na biegunie północnym;
 - 7 Wymienić żarówkę;
- 3–6 Założyć kulę globusa
- 1–2 umocować ją na półpierścieniu.

UWAGA! Operacji wymiany żarówki należy dokonywać po odłączeniu globusa od źródła prądu.

