

4. Lornetka jest już wyregulowana. Zapamiętaj ustawienia dioptryjne (które mogą się przydać w przyszłości)

### Podnoszenie muszli ocznych

Jeślinosisz okulary możesz podnieść do góry muszle oczne i polepszyć w ten sposób pole widzenia.

Czyszczenie i konserwacja

1. W czasie kiedy lornetka nie jest używana, powinna znajdować się w futerale.
2. Do czyszczenia używaj miękkiej niestrzępiącej się szmatki.
3. Aby usunąć resztki brudu lub plamy spryskaj na szmatkę kilka kropel alkoholu izopropylowego.
4. Przechowuj lornetkę w suchym miejscu.

### Ważne

Nigdy nie próbuj czyścić elementów wewnętrznych lornetki, ani też jej rozbierać.

### Ostrzeżenie

Obserwacja słońca – przy użyciu lornetki i bez jej pomocy – może na stałe uszkodzić wzrok.



**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
www.nowaszkoła.com  
tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

### OSTRZEŻENIA!

1. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3 lat. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. **Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.**



# Lornetka TS 3000

### Regulacja pola widzenia.

Rozstaw źrenic jest różny u poszczególnych ludzi. Aby dokładnie dopasować twój rozstaw oczu do rozstawu okularów, chwyć lornetkę oburącz w normalnej pozycji obserwacyjnej i zbliżaj do siebie lub oddalaj obie połówki, aż do uzyskania pojedynczego czyścgo pola widzenia.



### Ustawianie powiększenia

- Obróć dźwignię zoomu do pozycji maksimum.

**UWAGA:** obserwując obiekt z innym stopniem powiększenia, najpierw ustaw ostrość przy maksymalnym powiększeniu. Przy mniejszych obraz może stać się nieostry gdy zmieni się stopień powiększenia.

### Regulacja ostrości

1. Ustaw prawy okular w pozycji 0 i skieruj lornetkę na dowolny przedmiot w oddali.
2. Zastłoń ręką prawy obiektyw i obracaj pokrętkę ostrości (B) aż w lewym okularze uzyskasz pojedynczy ostry obraz. Podczas dostrajania ostrości oboje oczu powinny być otwarte.
3. Następnie zakryj ręką lewy obiektyw i obracaj prawym aż uzyskasz ostry obraz.

4. Lornetka jest już wyregulowana. Zapamiętaj ustawienia dioptryjne (które mogą się przydać w przyszłości)

### Podnoszenie muszli ocznych

Jeślinosisz okulary możesz podnieść do góry muszle oczne i polepszyć w ten sposób pole widzenia.

Czyszczenie i konserwacja

1. W czasie kiedy lornetka nie jest używana, powinna znajdować się w futerale.
2. Do czyszczenia używaj miękkiej niestrzępiącej się szmatki.
3. Aby usunąć resztki brudu lub plamy spryskaj na szmatkę kilka kropel alkoholu izopropylowego.
4. Przechowuj lornetkę w suchym miejscu.

### Ważne

Nigdy nie próbuj czyścić elementów wewnętrznych lornetki, ani też jej rozbierać.

### Ostrzeżenie

Obserwacja słońca – przy użyciu lornetki i bez jej pomocy – może na stałe uszkodzić wzrok.



**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
www.nowaszkoła.com  
tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

### OSTRZEŻENIA!



1. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3 lat. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. **Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.**



# Lornetka TS 3000

### Regulacja pola widzenia.

Rozstaw źrenic jest różny u poszczególnych ludzi. Aby dokładnie dopasować twój rozstaw oczu do rozstawu okularów, chwyć lornetkę obręcz w normalnej pozycji obserwacyjnej i zbliżaj do siebie lub oddalaj obie połówki, aż do uzyskania pojedynczego czystego pola widzenia.



### Ustawianie powiększenia

- Obróć dźwignię zoomu do pozycji maksimum.

**UWAGA:** obserwując obiekt z innym stopniem powiększenia, najpierw ustaw ostrość przy maksymalnym powiększeniu. Przy mniejszych obraz może stać się nieostry gdy zmieni się stopień powiększenia.

### Regulacja ostrości

1. Ustaw prawy okular w pozycji 0 i skieruj lornetkę na dowolny przedmiot w oddali.
2. Zastłoń ręką prawy obiektyw i obracaj pokrętkę ostrości (B) aż w lewym okularze uzyskasz pojedynczy ostry obraz. Podczas dostrajania ostrości oboje oczu powinny być otwarte.
3. Następnie zakryj ręką lewy obiektyw i obracaj prawym aż uzyskasz ostry obraz.

SI IN TS 3000 07/18