



Kącik lustrzany do terapii NS 2295

Wiek

- 6 miesięcy+

Kącik lustrzany to idealne miejsce do odpoczynku, stosowania technik relaksacyjnych oraz wspierania rozwoju i terapii dysfunkcji. Umożliwia kontakt z różnymi zjawiskami i doznaniem za pomocą zmysłów. Wyposażony w 2 ścianki



z lustrami z bezpiecznego szkła akrylowego, które potęgują doznania wzrokowe. Komfort użytkowania zapewnia narożny materac i wałek, wykonane z pianki poliuretanowej o podwyższonej gęstości i z beftalanowej tkaniny PCW. Dopelnieniem zestawu jest bawełniany baldachim z błękitną falbanką z filcu, który pozwoli stworzyć azyl od natłoku wrażeń.

Skład zestawu

- 2 ścianki z lustrami z tworzywa sztucznego o wym. 1114 x 114 x 3 cm, materiał: pianka poliuretanowa, tkanina PCW; kolor: biały;
- 1 narożny materac o wym. 114 x 114 x 5 cm, materiał: pianka poliuretanowa, tkanina PCW, tkanina antypoślizgowa; kolor: biały;
- 1 wałek o wym.: śr. 25 cm, dł. 110 cm; materiał: ścinki pianki poliuretanowej, tkanina PCW; kolor: biały;
- 1 baldachim o wym. 117 x 117 cm; materiał: biała bawełna, filc w kolorze błękitnym, metal; brak w zestawie elementów mocujących.

SI IIN NS 2295 10/20



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Kącik przeznaczony jest dla dzieci powyżej 6 miesięcy.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Montaż i użytkowanie

- Baldachim mocowany jest do ścian z lustrami od tyłu, za pomocą śrubek dołączonych do zestawu.
- Ściany z lustrami należy przymocować do ściany kołkami (kołki nie są dołączone do zestawu).
- Kącik należy ustawić na płaskiej powierzchni, wolnej od ostrych krawędzi.

Konserwacja. Ogólne zasady postępowania

- Czynności konserwacyjne powinny być powtarzane w regularnych odstępach czasu. Wszystkie zabiegi dotyczące konserwacji i montażu powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.
- Należy regularnie sprawdzać tkaninę w poszukiwaniu dziur i przetarć.
- Elementy z tkaniny PCW systematycznie kontrolować pod kątem ich odpowiedniego umiejscowienia oraz defektów oraz pęknięć.
- W razie uszkodzeń w miarę możliwości niezwłocznie dokonać naprawy.
- W przypadku, gdy regeneracja jest niemożliwa należy zaniechać użytkowania.
- W przypadku uszkodzenia artykułu lub jego elementów – ze względów bezpieczeństwa – należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.

Konserwacja elementów z pianki i pcw

- Myć lub przecierać wilgotną szmatką namoczoną w roztworze wody z mydłem. Następnie miękką ściereczką wytrzeć wszystkie elementy do sucha.
- Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton, benzyna, ponieważ mogą uszkodzić lub odbarwić pokrycie.
- W celu dezynfekcji wyrobu stosować środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.

Konserwacja elementów z tkaniny

Produkt można prać w pralce w 30 stopniach na delikatnym programie prania z lekkim wirowaniem.

Zalecenia

1. Nie umieszczać produktu w pobliżu ognia lub innych źródeł ciepła.
2. Nie używać na nierównym podłożu lub powierzchni o ostrych krawędziach.
3. Nie wystawiać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
4. Używać zgodnie z instrukcją obsługi.
5. Prosimy zachować instrukcję.
6. W przypadku uszkodzenia artykułu – ze względów bezpieczeństwa – należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.

