


Mega dysk sensoryczny US 0508



Wiek

- 3+

Idealny do stymulacji całego ciała, masażu stóp oraz do ćwiczeń równowagi i koordynacji. Przeznaczony do ćwiczeń w pozycjach: klęczącej, stojącej, leżącej i siedzącej. Dysk po obu stronach pokryty jest miękkimi wypustkami sensorycznymi.

Specyfikacja produktu

- śr. 60 cm;
- materiał: PCV.

Ważne!

- Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
- Prosimy o zachowanie tej informacji na przyszłość.

Ostrzeżenie! Używać tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

Ostrzeżenie! Trzymać z daleka od ognia i innych źródeł ciepła.

SI IN US 0508 11/20



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Ważne informacje

- produkt został wykonany z certyfikowanych surowców;
- produkt wykonany z materiałów odpowiednich dla dzieci;
- tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń;
- tylko do użytku pod nadzorem osoby dorosłej;
- podczas użytkowania należy zawsze przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa.

Uwaga!

Pacjenci z hipotonią ortostatyczną powinni wykonywać ćwiczenia tylko pod kontrolą fizjoterapeuty.

Konserwacja i przechowywanie

- Czynności konserwacyjne powinny być powtarzane w regularnych odstępach czasu. Wszystkie zabiegi dotyczące konserwacji i montażu powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.
- Chronić przed kontaktem z ostrymi, twardymi przedmiotami, które mogłyby powodować uszkodzenia.
- Przecierać wilgotną szmatką namoczoną w wodzie, następnie wytrzeć do sucha.
- Do czyszczenia nie wolno używać żadnych proszków czyszczących oraz agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton oraz benzyna, gdyż mogą uszkodzić lub odbarwić produkt.
- W celu dezynfekcji produktu używać tylko środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.
- Unikać długotrwałego pozostawiania na działanie promieni słonecznych i wody.
- W celu zapewnienia dłuższej żywotności zestaw należy chronić przed wilgocią.
- Produkt należy przechowywać w miejscu, w którym nie będzie narażony na uszkodzenia.
- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.

Środki ostrożności

- Należy regularnie sprawdzać produkt w poszukiwaniu pęknięć lub uszkodzeń. W razie defektów w miarę możliwości niezwłocznie dokonać naprawy. W sytuacji, gdy regeneracja jest niemożliwa należy zaniechać użytkowania.
- W przypadku uszkodzenia artykułu lub jego elementów – ze względów bezpieczeństwa – należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.

Dysk sensoryczny szczególnie zalecany jest do

- rehabilitacji po urazach
- koordynacji
- treningu balansu
- masażu stóp - akupresura
- koordynacji
- siedzenia dynamicznego

Przykładowe zastosowanie

Ćwiczenia należy wykonywać boso, aby zmaksymalizować efekt terapii sensorycznej.

- ćwiczenia koordynacyjne i równoważne na niestabilnym podłożu; utrzymywanie równowagi stojąc na jednej nodze, przenoszenie ciężaru z jednej nogi na drugą;
- robienie przysiadów stojąc na dysku;
- rzucanie i łapanie piłki, stojąc na podkładce sensorycznej, aby uzyskać pełny zakres ruchu ciała;
- wymuszenie prawidłowej postawy (siedzenie dynamiczne); normalizacja napięcia mięśni posturalnych;
- masaż i relaksacja stóp – wypustki masują stopy rozluźniając je, poprawiając ukrwienie.